

DEKONTAMİNASYON SİSTEMLERİ



DEKONTAMİNASYON SİSTEMLERİ

Portatif ve Mobil Sistemler

- ▶ **Ani müdahale amacıyla Portatif Temizleme Cihazları**
- ▶ **Fazla sayıda personel, araç ve teçhizat ile geniş alanların temizliğinde Mobil Dekontaminasyon Sistemleri kullanılır**
 - Bir taşıyıcı üzerine monteli, personel ve teçhizat temizlik çadırlarından oluşur
- ▶ **Kolay Kurulum**
- ▶ **Kullanım Alanları**
 - Kimyasal ve Biyolojik olarak kirlenen personel, alan, araç ve teçhizatın temizlenmesi
 - Kirlenmeden arıtılması
 - Ortam temizliği için müdahale

TEKNOLOJİ : 2 DEKONTAMİNASYON SİSTEMİ

Püskürtme (Water Jet)

- Ani müdale amacıyla, Portatif; personel üzerinde taşınabilir bir tank içerisindeki dekontaminasyon sıvısı/köpüğü etkilenen kişi veya araç üzerine sıkılmak suretiyle temizlenir (dekontamine edilir)



Duř (Shower) Sistemi

► Özellikler

- Mobil Dekontaminasyon Sistemi
- Kabinler kimyasal dayanıklı malzeme
- Bir duř seti içinde 2 pompa mevcut;
Biri dekontaminasyon sıvısı uygulanması
Diğeri de biriken suyun boşaltılması için kullanılır

► Kolay Kurulum

- ağırlığı : 26 kg (pompa ve dağıtım tüpleri dahil)
- ölçü: 2.2 x 1.5 x 1.5 m

► Kapasite

- 1 Duř seti ile saatte 20 personelin hijyenik temizlik ve dekontaminasyonu



Şişirilebilir Duş (Shower) Sistemi

► Özellikler

- Bir hava pompası ile şişirilir
- Aynı anda 2 personelin kullanımına uygun
- Çift su devresi mevcut
Biri dekontaminasyon sıvısı uygulanması
Diğeri de duruluma suyu için

► Kolay Kurulum

- Kurulum alanı : 9.07 metre kare
- Ölçü: 2.5 x 2.5 x 5.0 m tüp çapı: 245 mm
- 4 personel

